## ALTIS F5K競技用設定方法

```
最初に
最新の標準ファームウェアをインストールしてある事の確認。
(最新でない場合、ALTIS Fright Manger 接続時注意が表示される)
現時点の最新は
Altis V4 ;Standard FW2.7
Altis Nano:Standard FW1.9
```

注) ALTIS Nanoもほぼ同様な画面で設定できる

## ALTIS Fright Manger に接続

## Logging条件の設定

			_
ò Altis v4 SN: 568983556		×	
General device information-			
Serial Number : 568983556	FW Versio	n : 2.8 Firmware	
Memory usage	0.3 %	ownload data Erase data Format device	Allways on: sw onからLogging RC Trigger : 最初のモーターOnか ら Alttude : 上昇開始時から
Overwrite old file	es es		
	-		
Logged Data			
Altitude	Throttle Out	🗹 Temperature	
🗹 Throttle In	🗹 Voltage	PWS Voltage	
PWS Current	PWS Power	PWS Energy	
		Next	

- 1, F5Kのチェックボックスをクリック Competition Type が CUSTOM に 右の赤丸がF5K height に変更される
- 2. Time swich を 7秒に変更



Next

上図に変更後 F5K height をクリック、下図が表示される Launch countを 1 roundで飛行の最大回数 (5~)に設定 L1~ の数字は、通常0に (その高度に達したらモータOffの設定)

Serial Nu	mber: 5	68983556 0.3 %	FW Version :	2.8	Firmware
/lemory	🚸 F5K	height switches		- 🗆	imes data
)ownloa		Launch count:	10	<b>•</b>	evice
	L 1:	0	L9:	0	÷
ogging (	L2:	<b>þ</b>	L 10:	0	÷
C	L3:	0	L11:	0	÷
	L 4:	0	L 12:	0	÷
Б	L5:	0	L 13:	0	÷
	L 6:	0	L14:	0	÷
Ľ	L7:	0	L 15:	0	÷
C	L8:	0			
		Save		Back	
58	atety In	aining			.:

## Screen 表示の設定

F5K Screenにチェック

Setting Screen Duration に 1 又は 2 (前に設定した、Launch countが順に表示される間隔の設定





